

Accessoires

Accessoires de la machine à tricoter

Knittax Hobby S9

Prix d'exportation sans frais d'envoi. Valable dès 1.2.2010

**DVD d'instruction****EUR 21.00**

- Installation
- Découverte technologique
 - Sélecteur
 - Densité de la maille
 - Position des aiguilles
- Préparation du tricotage
- Les bords côtes
 - Arrêt chaînette
 - Accrochage des mailles
 - Les griffes de lisières
- Les augmentations et diminutions
 - Augmentation et diminution simple
 - Augmentation et diminution à l'italienne
 - Augmentation et diminution de plusieurs mailles
- Encolures
 - Encolure en V
 - Encolure en rond
- Intarsia

Accessoire pour côtes (envers/endroit)**EUR 57.00**

Mode d'emploi illustré de 4 pages

Composé d'un complément de chariot et de 3 peignes reporteurs 1:1

Permet de tricoter côtes 1:1 et demi-côtes anglaises (côtes perlés)

Sélecteur d'aiguilles pour jacquard**EUR 57.00**

Mode d'emploi illustré de 48 pages

- Répertoire
- Opération préliminaire
- Tricotons un motif jacquard
- Les symboles du catalogue
- Comment tricoter les autres points fantaisies
 - Point à jetés
 - Jours
 - Jetés bicolores
 - Fils tirés
 - Mailles remontées
 - Fils tirés raccrochés
 - Fils tirés sur l'endroit
 - Jacquard avec remailage
- Comment modifier les points proposés